

Alumīnija horizontālo žalūziju "ISO" uzstādīšanas instrukcija



1. Noņemiet žalūziju sānu vākus.



2. Ja nepieciešams, uzstādiet distancerus tā, lai lameles varētu brīvi virzīties neskarot stiklu.



3. Lai noteiktu stiprinājuma vietas, pielieciet karnīzi horizontāli starp loga sānu līstēm un atzīmējiet vietu skrūvēšanai.



4. Pieskrūvējiet žalūzijas mehānismu caur montāžas caurumiem.



5. Ar zīmuli atzīmējiet attālumu uz loga apakšējās līstes, lai piestiprinātu stīgas turētāju. Stīgai jābūt taisnā leņķī.



6. Izurbiet caurumu turētāju piestiprināšanai.



7. Iestipriniet stīgas turētāju izurbtajā caurumā.



8. Nostiepiet stīgu uz augšu un nofiksējiet to ar žalūziju vāciņiem. Nogrieziet lieko stīgas daļu.



9. Uzlieciet mehānismam augšējos vākus.



10. Pieskrūvējiet ķēdes turētāju pie loga rāmja vēlamajā augstumā. Piefiksējiet vadības ķēdi.